Schienennetz-Benutzungsbedingungen der Jagsttalbahn AG Besonderer Teil (JTB AG SNB-BT)

Gültig ab 01.06.2020

Jagsttalbahn AG
Bahnhofstr. 8
74677 Dörzbach

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines
Technische Parameter
Angewendetes Regelwerk
Verfügbare Verkehrsanlagen
Ansprechpartner bei der Jagsttalbahn AG
Betriebsplanung
Nutzungsentgelte
Veröffentlichung der Nutzungsbedingungen

Allgemeines

Der Bahnhof Dörzbach wird von der Jagsttalbahn AG als Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen (EIU) betrieben.

Es gelten die „Schienennetzbenutzungsbedingungen der Betreiber der Schienenwege, allgemeiner Teil – SNB-AT – mit Stand 01.06.2020; angelehnt an die Empfehlung des VDV vom 22.09.2009.

Die Strecke, Spurweite 750 mm, wird als eingleisige Nebenbahn im Zugleitbetrieb nach FV-NE betrieben.

Es handelt sich um einen Inselbetrieb. Übergangsmöglichkeiten von und zu anderen Eisenbahnen bestehen nicht. Aktuell sind nur Rangierfahrten im Bahnhof Dörzbach möglich. Der Wiederaufbau der Strecke Richtung Krautheim ist beabsichtigt.

Technische Parameter

Die höchstzulässige Radsatzlast beträgt 16 t

Die höchstzulässige Meterlast beträgt 5 t/m

Streckenklasse: A

Es gilt das Lichtrauprofil für Meterspurbahnen gemäß Anlage 1 ESBO

Angewendetes Regelwerk

Auf der Infrastruktur der JTB AG wird das Regelwerk für nichtbundeseigene Eisenbahnen angewendet. Von den Nutzern sind folgende Regelwerke anzuwenden:

- ESBO
- FV-NE
- BUVO-NE
- BÜV-NE
- SIG-VB-NE
- VDV-Schrift 753 Eisenbahnfahrzeug-Führerscheinrichtlinie oder TfV
- VDV-Schrift 754 Richtlinie über die Anforderungen an Mitarbeiter im Betriebsdienst
- VDV-Schrift 755 Streckenkenntnisrichtlinie
- VDV-Schrift 757 Bremsen im Betrieb Bedienen und Prüfen –Bremsvorschrift- BreVo
- Betriebsanweisung Bf Dörzbach

Verfügbare Verkehrsanlagen:

Personenverkehr:

Bahnsteiglängen
Bahnhof Dörzbach
Gleis 1: 54 m
Gleis 4: 30 m

Güterverkehr:

Keine Möglichkeiten

Ansprechpartner bei der JTB AG

Jagsttalbahn AG
Bahnhofstr. 8
74677 Dörzbach

Email: Betrieb@ag.jagsttalbahn.de

Betriebsplanung

Durch den Vorstand der Jagsttalbahn AG.
In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter werden im Einzelfall andere Ansprechpartner koordiniert.
Ebenso werden für den jeweiligen Betriebstag individuell Ansprechpartner / Dienstleister für das Notfallmanagement im Fall von Unregelmäßigkeiten bestimmt.

Nutzungsentgelte

Da aktuell noch keine Zugfahrten möglich sind wurden noch keine Trassenpreise festgelegt. Aktuell besteht nur die Möglichkeit zur Anmietung von Gleismetern auf Gleis 3 und 4 und im Lokschuppen und Reparaturhaus zur Abstellung von Fahrzeugen. Die Entgelte sind in der „Liste für Entgelte der JTB AG“ veröffentlicht. Diese ist nicht Bestandteil der SNB.

Veröffentlichung der Nutzungsbedingungen

Die Nutzungsbedingungen und Änderungen hierzu werden im Internet unter <https://ag.jagsttalbahn.de> veröffentlicht.

Gegen die Schienennetz-Benutzungsbedingungen der Jagsttalbahn AG können Zugangsberechtigte einen Monat nach Veröffentlichung Stellung nehmen.

Das Datum der Veröffentlichung ist als Stand auf dem Titelblatt angegeben.

Die Stellungnahme ist schriftlich per Post zu senden an:

Jagsttalbahn AG
Bahnhofstr. 8
74677 Dörzbach